
135 R
336 FR
336 FRD

Spare parts
Ersatzteile
Pièces détachées
Reserve onderdelen
Repuestos
Reservdelar


A 135 R, 336 FR, 336 FRD BEVEL GEAR



Page A **135 R, 336 FR, 336 FRD** **BEVEL GEAR**

Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	544 21 64-01	1		
2	537 29 59-02	1		1
3	738 21 99-00	1		1
4	505 13 33-01	1		1
5	503 25 28-01	1		1
6	735 31 31-10	1		1
7	738 21 01-10	1		1
8	738 21 01-12	1		1
9	735 31 14-00	1		1
10	735 31 28-10	1		1
11	537 14 74-01	1		1
12	503 20 15-01	1		1
13	574 30 68-01	1		
14	544 08 76-01	1		13
15	537 18 95-01	1		13
16	732 21 16-01	1		13
17	503 20 02-10	1		13
18	574 03 95-01	1		13
19	537 35 14-01	1		
20	537 34 35-01	1		
21	502 29 11-01	1		
22	503 20 03-25	2		


B1 336 FR SHAFT



Page B1 336 FR SHAFT

Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	537 21 42-01	1		
2	537 21 41-01	1		1
3	537 31 39-01	1		1
4	537 36 02-01	1		1
5	537 36 02-02	1		1
6	544 18 32-01	1		
7	576 47 82-01	1		
8	731 23 14-01	6		7
9	576 21 96-01	1		
10	544 10 17-02	2		
11	503 20 07-78	6		
12	522 93 02-03	1		


B2 135 R SHAFT



Page B2 135 R SHAFT

Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	537 21 42-01	1		
2	537 21 41 01	1		1
3	537 31 39-01	1		1
4	537 36 02-01	1		1
5	537 36 02-02	1		1
6	537 35 52-01	1		
7	537 13 04-03	1		
8	725 23 31-51	1		
9	505 16 09-01	1		
10	574 18 15-01	1		9
11	503 21 75-16	1		
12	537 37 61-01	1		
13	522 93 02-03	1		


B3 336 FRD SHAFT



Page B3 336 FRD SHAFT

Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	735 58 52-00	2		
2	577 71 06-01	1		
3	577 60 36-01	1		
4	576 47 82-01	1		
5	577 60 30-01	1		
6	731 23 16-01	1		5
7	725 23 78-51	1		5
8	502 20 38-01	1		5
9	731 23 14-01	6		4
10	577 60 35-01	1		
11	577 60 34-01	1		
12	537 21 42-02	1		
13	522 93 02-03	1		
14	544 10 17-02	4		
15	503 20 07-78	2		
16	576 21 96-01	1		
17	537 31 39-03	1		
18	537 31 39-04	1		
19	537 36 02-01	1		
20	537 36 02-02	1		
21	503 20 07-78	6		


C 135 R, 336 FR, 336 FRD
TOWER



Page C **135 R, 336 FR, 336 FRD** **TOWER**

Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	576 27 74-01	1		
2	731 23 14-01	4		1
3	502 19 71-01	1		1
4	502 28 61-01	1		
5	502 20 38-01	1		
6	725 23 83 51	1		
7	576 22 01-01	1		
8	576 22 00-01	1		
9	503 20 07-78	4		


D 135 R, 336 FR, 336 FRD THROTTLE CONTROLS



Page D **135 R, 336 FR, 336 FRD** **THROTTLE CONTROLS**

Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	537 42 45-07	1		
2	537 16 02-03	1		1
2	537 16 02-02	1		1
3	537 16 03-01	1		1
3	537 16-03-02	1		1
4	503 22 10-13	1		1
5	537 35 96-02	1		
6	537 37 78-01	1		5
7	503 21 66-18	1		5
8	503 87 85-07	1		5
9	537 41 90-01	1		1
10	506 49 77-01	1		1
11	537 17 42-01	1		1
12	537 16 07-01	1		1
13	537 17 43-01	1		1
14	503 21 66-18	2		1
15	503 20 07-35	1		1
16	537 36 00-01	1		
17	537 17 28-01	1		
18	537 17 29-01	1		
19	731 23 14-01	1		
20	503 20 02-45	1		
21	503 75 00-02	1		
22	502 21 12-01	1		


E 135 R, 336 FR, 336 FRD
FUEL TANK



Page E **135 R, 336 FR, 336 FRD** **FUEL TANK**

Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	544 32 88-01	1		
2	503 91 10-01	4		
3	544 88 97-01	1		
3	544 88 97-03	1		
4	503 93 66-01	1		
5	537 04 24-12	2		
6	537 05 23-01	1		
7	503 73 58-01	2		
8	537 18 49-01	1		
9	503 44 32-01	1		


F 135 R, 336 FR, 336 FRD
CLUTCH



Page F **135 R, 336 FR, 336 FRD** **CLUTCH**

Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	537 30 29-01	1		
2	735 31 28-10	1		1
3	738 21 01-04	1		1
4	503 24 07-02	2		1
5	537 35 29-01	1		
6	735 31 14-00	1		
7	537 34 04-01	1		
8	537 42 72-01	1		7
9	537 04 68-01	1		
10	537 41 57-01	1		
11	537 41 81-01	2		
12	503 21 74-11	1		
13	537 32 27-01	1		
14	537 31 01-01	1		
15	725 53 33-55	1		
16	575 86 58-01	1		
17	503 20 03-20	3		
18	537 41 81-01	3		

G 135 R, 336 FR, 336 FRD
CYLINDER COVER



7 — 336 FR


8 — 135 R

9 — 336 FRD

Page G **135 R, 336 FR, 336 FRD** **CYLINDER COVER**

Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	575 86 50-01	1	Spare part with Captive Screw	
2	573 99 43-05	1	Captiv Screw	
3	575 86 57-01	1	336 FR	
4	503 20 03-02	1		
5	575 86 48-01	1	Spare part with Captive Screw	
6	574 47 70-03	2	Captiv Screw	
7	576 99 86-14	1	336 FR	
8	576 99 86-15	1	135 R	
9	576 99 86-17	1	336 FRD	


H 135 R, 336 FR, 336 FRD
MUFFLER



Page H 135 R, 336 FR, 336 FRD MUFFLER

Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	544 11 67-01	1		
2	537 32 47-01	1		1
3	724 12 87-59	1		1
4	537 33 31-01	1		
5	537 34 08-01	1		
6	503 20 29-63	2		
7	503 20 03-20	1		


J **135 R, 336 FR, 336 FRD**
CARBURETOR & AIRFILTER



Page J **135 R, 336 FR, 336 FRD** **CARBURATOR & AIRFILTER**

Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	537 33 43-01	1		
2	537 37 12-01	1		
3	537 37 11-01	1		2
4	544 01 91-01	1		2
5	537 37 38-03	2		2
6	503 20 03-16	2		
7	537 34 13-01	1		
8	575 72 90-01	1	Zama C1Q-EL45	
9	503 21 75-50	2		
10	503 49 71-01	1		
11	537 34 90-01	1		
12	544 37 27-01	1		
13	575 84 18-01	1		
14	537 21 32-09	1		
15	575 86 37-01	1		
16	503 21 29-06	2		15
17	575 84 15-01	1		15
18	575 84 16-01	1		15
19	544 01 46-01	1		15
20	544 01 47-01	1		15
21	544 02 58-01	1		15
22	503 23 10-06	1		
23	576 21 53-01	1		
24	575 86 38-01	1		
25	503 20 03-20	1		


K1 135 R, 336 FR, 336 FRD STARTER



Page K1 135 R, 336 FR, 336 FRD STARTER

Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	575 84 08-01	1		
2	575 84 09-01	1	Spare part with Captive Screw	1
3	537 32 50-03	1		1
4	503 85 99-01	1		1
5	503 21 88-76	1		1
6	503 23 00-80	1		1
7	537 23 25-01	1		1
8	505 30 51-25	1		1
9	503 20 03-20	3	Captiv Screw	1
10	577 22 36-01	1		
11	503 87 33-05	1		
12	503 87 35-02	2		11
13	503 87 36-01	2		11
14	735 31 08-20	2		11


K2 135 R, 336 FR, 336 FRD STARTER




Page K2 135 R, 336 FR, 336 FRD STARTER

Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	577 42 53-01	1		
2	575 84 09-01	1	Spare part with Captive Screw	1
3	510 08 47-01	1		1
4	510 08 46-01	1		1
5	503 85 99-01	1		1
6	510 08 57-01	1		1
7	503 21 88-25	1		1
8	503 23 00-86	1		1
9	537 23 25-01	1		1
10	505 30 51-25	1		1
11	503 20 03-20	3	Captiv Screw	1
12	577 22 36-01	1		
13	503 87 33-05	1		
14	503 87 36-01	2		13
15	503 87 35-02	2		13
16	735 31 08-20	2		13

L 135 R, 336 FR, 336 FRD
IGNITION SYSTEM






Page L **135 R, 336 FR, 336 FRD** **IGNITION SYSTEM**

Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	537 24 96-01	1		
2	731 71 16-51	1		
3	544 12 70-01	1		
4	503 20 25-16	2		
5	503 23 51-09	1		


M 135 R, 336 FR, 336 FRD
CYLINDER & PISTON



Page M **135 R, 336 FR, 336 FRD** **CYLINDER & PISTON**

Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	544 40 06-01	1		
2	537 31 28-02	1		1
3	503 28 90-54	2		1,2
4	503 28 91-19	1		1,2
5	737 44 10-00	2		1,2
6	503 41 41-01	1		1
7	503 20 08-23	4		1
8	537 33 30-01	1		


N **135 R, 336 FR, 336 FRD**
CRANK SHAFT



Page N **135 R, 336 FR, 336 FRD** **CRANK SHAFT**

Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	544 03 90-01	1		
2	503 26 02-02	2		1
3	738 21 01-10	2		1
4	503 41 41-01	1		1

P 135 R, 336 FR, 336 FRD
CRANKCASE




Page P **135 R, 336 FR, 336 FRD** **CRANKCASE**

Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	544 03 89-01	1		
2	738 21 01-10	2		1
3	503 26 02-02	2		1
4	537 33 29-01	1		1
5	503 20 02-30	4		1
6	501 27 08-01	2		1
7	537 32 42-01	1		1

Q 135 R, 336 FR, 336 FRD CARBURETOR

Zama C1Q-EL45





① **Set of gaskets**
Dichtungssatz
Jeu de joints
Juego de juntas
Packningssats


Page Q 135 R, 336 FR, 336 FRD CARBURETOR


Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	575 72 90-01	1	Zama C1Q-EL45	
2	503 47 92-01	1		1
3	537 41 72-01	1		1
4	544 37 24-01	1		1
5	503 48 05-01	1		1
6	503 97 43-01	1		1
7	504 10 56-01	1		1,37
8	537 02 04-01	1		1,37
9	537 38 73-01	1		1
10	503 48 01-01	1		1
11	503 48 00-01	1		1
12	503 66 59-01	1		1
13	503 47 97-01	1		1
14	537 02 03-01	1		1
15	501 32 71-01	1		1
16	537 37 03-01	1		1
17	503 48 18-01	1		1
18	544 37 26-01	1		1
19	544 37 25-01	1		1
20	544 42 70-01	1		1
21	504 10 27-01	1		1
22	537 01 26-01	1		1
23	537 01 25-01	1		1
24	503 48 13-01	1		1
25	503 47 90-01	1		1
26	537 41 69-01	1		1
27	537 41 70-01	1		1
28	537 38 75-01	1		1
29	537 38 52-01	1		1
30	576 27 02-01	1		1
31	537 02 00-01	1		1,37
32	537 02 01-01	1		1,37
33	537 02 02-01	1		1
34	537 02 07-01	1		1
35	503 48 11-01	1		1
36	503 47 96-01	1		1
37	531 00 45-52	1	Set of gaskets	

R1 135 R, 336 FR, 336 FRD ACCESSORIES












Page R1 135 R, 336 FR, 336 FRD ACCESSORIES


Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	501 32 04-02	1		
2	574 53 06-01	1	Spare part with Captive Screw	1
3	573 99 43-04	2	Captive Screw	1,2
4	501 32 08-01	1		1
5	574 53 26-01	1		1
6	503 20 02-16	4		1,5
7	574 03 95-01	4		1,5
8	537 33 16-03	1		
9	537 39 63-03	1		8
10	503 79 88-01	1		8,9
11	503 21 07-16	1		8,9
12	537 38 72-01	4		8,9
13	537 34 94-03	1		
14	503 21 68-25	1		13
15	503 79 88-01	1		13
16	544 12 45-01	1		13
17	502 44 81 01	1		
18	503 21 68-25	1		17
19	503 79 88-01	1		17


R2 135 R, 336 FR, 336 FRD ACCESSORIES



























Page R2 135 R, 336 FR, 336 FRD ACCESSORIES

Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	501 19 22-01	1		
2	531 00 92-48	1		
3	503 97 65-01	1		
4	502 28 59-01	1		
5	503 80 17-01	1		
6	537 36 21-02	1		
7	544 35 91-01	1		
8	537 31 29-01	1		
9	503 89 01-02	1		
10	537 21 62-01	1		
10	537 21 62-02	1	USA	

S **DUO BALANCE 35**
HARNESS




Page S **DUO BALANCE 35** **HARNESS**

Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	537 27 57-02	1		
1	537 27 57-04	1	US	
2	537 28 83-01	1		1
3	537 28 84-01	1		1
4	537 27 59-01	1		1
5	502 02 28-01	1		1
6	502 02 29-02	1		1,5
7	502 02 30-02	1		1,5
8	502 02 38-01	1		1,5
9	735 31 09-20	1		1,5
10	503 99 61-01	3		1
11	537 11 35-01	1		1
12	503 99 61-03	1		1

T **135 R, 336 FR, 336 FRD**
SHORT BLOCK

1



Page T 135 R, 336 FR, 336 FRD SHORT BLOCK

Position	Article	Quantity	Notes	Kit
1	576 79 68-01	1	Assembled	